

Таймер-терморегулятор для подогревателя 15.8106.000-05, 141.8106



№	Код ошибки		Наименование неисправности
	Индикация на таймере	Индикация на контрольной лампе	
1	E-01	1 вспышка	Сбой при пуске подогревателя
2	E-02	2 вспышка	Отсутствие розжига пламени
3	E-03	3 вспышка	Напряжение питания ниже нормы
4	E-04	4 вспышка	Неисправность цепи индикатора пламени
5	E-05	5 вспышка	Неисправность цепи высоковольтного источника питания
6	E-06	6 вспышка	Дефект датчика температуры
7	E-07	7 вспышка	Неисправность цепи электромагнитного клапана
8	E-08	8 вспышка	Неисправность цепи электродвигателя вентилятора подогревателя
9	E-09	9 вспышка	Неисправность цепи электронасоса
10	E-10	10 вспышка	Напряжение питания выше нормы
11	E-20		Отсутствие связи блока управления с таймер -терморегулятором

Пульт управления 27.3854 для подогревателя 15.8106-15



Код неисправности	Режим работы и вид неисправности	Число длинных вспышек, цвет светодиода	Число звуковых сигналов
-	Подогреватель выключен	Свечение отсутствует	-
00	Подогреватель запускается и работает	Постоянное свечение светодиода, зеленым	-
01	Срыв пламени	1, красный	1
02	Отсутствие розжига	2, красный	2
03	Напряжение питания выше 30В	3, красный	3
04	Напряжение питания ниже 20В	4, красный	4
05	Неисправность цепи датчика температуры	5, красный	5
06	Неисправность цепи индикатора пламени	6, красный	6
07	Неисправность электронасоса	7, красный	7
08	Неисправность электромагнитного клапана	8, красный	8
09	Неисправность электродвигателя горелки	9, красный	9
10	Неисправность высоковольтного источника напряжения	10, красный	10
11	Отсутствие связи с блоком управления	11, красный	11
12	Сработал термopедохранитель	12, красный	12
13	Неисправность цепи (пробит транзистор) нагревателя топлива	13, красный	13